

VALOR:
R\$ 12.860,00



JOHN DEERE

REALIDADE ESTENDIDA JOHN DEERE **SISTEMA DE TREINAMENTO**



PICO 4 ULTRA ENTERPRISE **GUIA DE INÍCIO RÁPIDO**

TREINAMENTO DE REALIDADE ESTENDIDA. RESULTADOS NO MUNDO REAL.

Treine a qualquer hora, em qualquer lugar com o Sistema de Treinamento de Realidade Estendida John Deere. É um treinamento portátil e imersivo para sua equipe, sem necessidade de máquinas. Obrigado por confiar na John Deere para suas necessidades de treinamento.





ANTES DE COMEÇAR

Evite expor as lentes à luz **solar direta**. Isso danificará permanentemente a tela e não será coberto pela garantia.



DICAS DE ESPECIALISTA EM VR

Para centralizar sua visão, basta pressionar o botão **MENU** no seu controle esquerdo.



INICIANDO O APLICATIVO JOHN DEERE

1. Ao iniciar seu headset, você estará na tela inicial. Aqui, você verá o menu de conteúdo e o aplicativo John Deere.
2. Posicione o cursor sobre o ícone do aplicativo John Deere e o botão de iniciar aparecerá.
3. Selecione **INICIAR** pressionando o botão de gatilho no controle.
4. O aplicativo começará a carregar.



ACESSANDO AS CONFIGURAÇÕES DE WI-FI

1. Certifique-se de estar na tela inicial. Aqui, você verá o menu de conteúdo e o aplicativo John Deere.
2. Posicione o cursor sobre o ícone de **Wi-Fi** no menu de configurações rápidas na parte inferior da tela.
3. Selecione o ícone de **Wi-Fi**.
4. Selecione a rede **Wi-Fi** à qual deseja se conectar, digite a senha e pressione **CONECTAR**.



CONFIGURANDO UM LIMITE

Escolha entre duas opções de limite, dependendo se você usará seu dispositivo parado/sentado ou em pé/em movimento.

1. CONFIGURANDO UM LIMITE - PARADO

1. Certifique-se de estar na tela inicial. Aqui, você verá o menu de conteúdo e o aplicativo John Deere.
2. Passe o cursor sobre o ícone Limite no menu de configurações rápidas na parte inferior da tela.
3. Selecione o ícone **LIMITE**.
4. Você será solicitado a criar um limite com um anel azul ao redor dos seus pés. Esteja sempre atento ao seu entorno enquanto usa o headset. Se a área em azul não tiver obstruções, selecione **CONFIRMAR**.

2. CONFIGURANDO UM LIMITE - ESCALA DE AMBIENTE

1. Certifique-se de estar na tela inicial. Aqui, você verá o menu de conteúdo e o aplicativo John Deere.
2. Passe o cursor sobre o ícone Limite no menu de configurações rápidas na parte inferior da tela.
3. Selecione o ícone **LIMITE**.
4. Quando vir a tela “confirmar segurança dentro do limite”, selecione o ícone de **ENGRENAGEM** no canto superior direito para configurar o limite.
5. Você será solicitado a definir a altura do chão usando o controle. Toque no chão do seu espaço para definir a altura e pressione **CONTINUAR**.
6. Na próxima tela, você verá “criar limite personalizado”. Usando o controle e os gatilhos, mapeie sua borda para que não haja obstáculos dentro dela. Esteja sempre atento ao seu entorno enquanto usa o headset.
7. Após concluir, selecione **CONTINUAR**.



CARREGANDO SEU HEADSET INDIVIDUALMENTE

1. Para um carregamento mais rápido e eficaz, desligue o headset primeiro.
2. Usando o cabo de carregamento fornecido, conecte seu dispositivo. Uma luz vermelha ou amarela aparecerá no lado oposto da porta de carregamento.
3. Assim que estiver totalmente carregado, a luz ficará verde, indicando que você deve remover o dispositivo do carregador.



CARREGANDO A SUA FROTA DE HEADSETS

Se o seu headset veio em uma maleta de transporte pré-cabeada:

1. É importante manter a maleta aberta ao carregar os dispositivos dentro dela para permitir a ventilação adequada.
2. Cada headset terá seu próprio compartimento de armazenamento dedicado.
3. Carregar a maleta por duas horas garantirá que você retorne a uma unidade totalmente carregada, incluindo todos os seus acessórios e dispositivos.



LIMPEZA DO SEU HEADSET

1. Seu dispositivo virá com um spray antibacteriano e um pano de microfibra para limpar o headset e as lentes.
2. Para limpá-lo, borrife o pano de microfibra uma vez e, em seguida, limpe as lentes, a interface facial e a parte externa do dispositivo usando pressão baixa a moderada. Não borrife o produto de limpeza diretamente no dispositivo.
3. Certifique-se de limpar os sensores e câmeras externos para garantir a calibração adequada.
4. Em seguida, borrife o pano de microfibra mais uma vez e limpe os controles, novamente usando pressão baixa a moderada.



SUORTE ESPECIALIZADO EM VR

1. Precisa de suporte? Ligue para: +55 (11) 4063-0009, das 9h às 17h30 (horário de Brasília), de segunda a sexta-feira.
2. Se precisar de assistência fora desse horário, envie um e-mail para robotica@sisttech.net.br, explique o problema que está enfrentando e forneça um número de telefone para que possamos entrar em contato.



INTEGRAÇÃO

BOAS-VINDAS! Pronto para o treinamento inicial? Entre em contato com nossos especialistas em VR pelo telefone +55 (11) 4063-0009.



TRANSMITINDO A TELA (SCREEN CASTING)

1. Certifique-se de que o headset e a TV ou monitor estejam conectados à mesma rede Wi-Fi.
2. No menu de configurações rápidas, aponte o controle para o ícone do monitor escrito "Casting" e selecione-o pressionando o botão de gatilho.
3. Na tela de transmissão, clique nos três pontinhos localizados no canto superior direito e ative a função de transmissão.
4. Selecione a tela ou dispositivo no qual deseja transmitir.
5. Pronto! Agora os instrutores e a equipe podem acompanhar toda a execução do treinamento em tempo real.

AVISO DE SEGURANÇA

Usar equipamentos de realidade estendida (XR) pode ser uma experiência envolvente, mas é importante entender os riscos potenciais e seguir as práticas de segurança recomendadas.

Considerações sobre saúde: O uso de XR pode causar sintomas como tontura, náusea, desorientação ou, em casos raros, convulsões ou outros efeitos físicos ou psicológicos. Use o XR somente em um ambiente seguro e controlado. Evite o uso se estiver fatigado, sob a influência de álcool ou drogas ou com desconforto digestivo.

Diretrizes de idade: Usuários menores de 14 anos devem sempre ser supervisionados por um adulto (maior de 18 anos).

Aviso médico: Pessoas com problemas médicos preexistentes, como dores de cabeça crônicas, dor de ouvido ou problemas de saúde mental, devem consultar um profissional de saúde antes de usar o equipamento de XR.

Práticas gerais de segurança: Mantenha-se atento ao seu entorno físico enquanto usa o XR. Não use o equipamento se estiver muito cansado, emocionalmente abalado ou apresentando sintomas como resfriado, gripe, dor de cabeça, enxaqueca ou dor de ouvido.



Matriz – São Paulo

Av. Angélica, 2578, conjunto 52 - Consolação, São Paulo - 01228-200
(11) 4063-0009
www.sisttech.com

MT - Cuiabá

Rua Desembargador Ferreira Mendes, 233, sala 14 - Centro-Sul, Cuiabá - 78020-200
www.sisttech.com

PB - João Pessoa

Av. Nego, 751, sala 10 - Tambaú, João Pessoa - 58039-101
www.sisttech.com

GO - Goiânia

Av. República do Libano, 2341, Qd.07 Lt.67/70 - Set Oeste, Goiânia - 74115-030
www.sisttech.com